

P Návod na montáž sedačky QUEEN / JOLY

1. rozbalte všetky diely sedačky vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. sedakovú časť s perináčom postavte smerom na očalúnenú časť sedáku. Sprístupnite si tým priestor na montáž podrúčok. Zoberte podrúčku (pozor na správnu orientáciu podrúčky), priložte ju k perináču tak, aby boli všetky otvory na skrutky zalícované. Do otvorov vložte skrutky z montážneho balíčka. Pred riadnym dotiahnutím matíc skontrolujte správnu pozíciu podrúčky. Rovnaký postup použite aj na druhú podrúčku.
3. následne sedaciu časť položte zhruba na miesto, kde bude celá sedačka osadená. Od steny doporučujeme nechať miesto cca 1 meter na montážne práce s operákom.
4. sedačku rozložte tak, aby ste mali prístup k perináču (viď. obr 1). Vezmite operák pántami smerom nadol a položte ho zo zadnej strany perináča. **Stredový pánt (označený „S“) musí zvierat' 180° uhol, krajné (označené „L“ a „P“) musia zvierat' 90° uhol. Správna pozícia umiestnenia kovaní je vyznačená na kostre perináča.**
5. takto pripravený operák priskrutkujte pomocou priložených drevoskrutiek.



Obr. č. 1

Obsah montážneho balíčka:

drevoskrutky 4x30	9 ks
skrutky metrické 8x60	6 ks
podložka M8	12 ks
matica M8	6 ks

Návod na montáž sedačky QUEEN / JOLY

1. rozbalte všetky diely sedačky vrátane montážneho balíčka a skontrolujte kompletnosť dodávky. Montáž doporučujeme vykonávať s asistenciou 1 osoby. Počas montáže postupujte podľa pokynov návodu, nepoužívajte hrubú silu a iné ako doporučené náradie.
2. sedakovú časť s perináčom postavte smerom na očalúnenú časť sedáku. Sprístupnite si tým priestor na montáž podrúčok. Zoberte podrúčku (pozor na správnu orientáciu podrúčky), priložte ju k perináču tak, aby boli všetky otvory na skrutky zalícované. Do otvorov vložte skrutky z montážneho balíčka. Pred riadnym dotiahnutím matíc skontrolujte správnu pozíciu podrúčky. Rovnaký postup použite aj na druhú podrúčku.
3. následne sedaciu časť položte zhruba na miesto, kde bude celá sedačka osadená. Od steny doporučujeme nechať miesto cca 1 meter na montážne práce s operákom.
4. sedačku rozložte tak, aby ste mali prístup k perináču (obr. č. 1). Vezmite operák pántami smerom nadol a položte ho zo zadnej strany perináča. Stredový pánt (označený „S“) musí zvierat' 180° uhol, krajné (označené „L“ a „P“) musia zvierat' 90° uhol. Správna pozícia umiestnenia kovaní je vyznačená na kostre perináča.
5. takto pripravený operák priskrutkujte pomocou priložených drevoskrutiek.



Obr. č.1

Obsah montážneho balíčka:

drevoskrutky 4x30	9 ks
skrutky metrické 8x60	6 ks
podložka M8	12 ks
matica M8	6 ks